



Instrucciones de seguridad para el uso del Cortacésped

El **cortacésped** es una herramienta de uso habitual para el mantenimiento de áreas ajardinadas. El accidente más frecuente y grave se produce al intentar solucionar atascos sin haber parado antes la máquina.



Riesgos específicos

- **Cortes** en extremidades superiores asociada a atascos durante el trabajo, al intentar desatascar.
- **Lesiones en extremidades inferiores.**
- **Quemaduras.**
- **Lesiones oculares o faciales** por proyección de partículas.

Medidas de prevención

- Debes tener siempre a tu disposición y a mano el manual de instrucciones del fabricante.

- Deberás leer con atención el manual de instrucciones y seguir sus indicaciones de uso y mantenimiento.
- Antes de proceder a cortar el césped, debes inspeccionar la zona a trabajar y eliminar los objetos que pueden impedir o dificultar la tarea: cuerdas, piedras, etc.
- Inspecciona el cortacésped y el estado de la zona de corte. Utiliza los guantes en esta operación.
- La hierba debe segarse cuando se encuentra en correcto estado de humedad. No debes segar con el rocío matutino, ya que la hierba húmeda atasca la máquina con mayor facilidad.
- Ante cualquier operación debajo del cárter, en la zona de corte de la máquina, para la limpieza, desatasco, mantenimiento, reparación, etc., deberás realizarla siempre con el motor parado, la bujía desconectada y con guantes.
- Está totalmente prohibido anular los dispositivos de seguridad del cortacésped que actúan parando la máquina retirando las manos de las palancas de tracción y freno.
- Mantén una distancia prudencial al resto de personas mientras estés utilizando el cortacésped.
- Usa siempre el cortacésped con la bolsa de recogida y/o el deflector.
- No tires del cortacésped hacia atrás a no ser que sea estrictamente necesario, en cuyo caso mirarás en dirección de la marcha.
- Para el motor cuando vayas a poner y quitar el recogedor, y antes de ajustar la altura de corte.
- Nunca utilices el cortacésped con las protecciones dañadas o sin colocar.
- Detén las cuchillas cuando cruces caminos, o carreteras con gravilla.
- No inclines el cortacésped cuando arranques el motor, excepto en aquellos casos en los que sea necesario. De serlo, no lo inclines en exceso y eleva la parte más alejada de ti.

¡¡ATENCIÓN LA GASOLINA ES MUY INFLAMABLE!!

- Llena el depósito con un embudo y realiza la operación al aire libre; no fumes; realiza las recargas de gasolina y aceite antes de poner el motor en marcha; no abras nunca el tapón del depósito para añadir gasolina mientras el motor esté en marcha o aún esté caliente; no arranques el motor sobre una superficie que tenga restos de gasolina.
- Usa la máquina sólo en lugares abiertos, al aire libre, donde no se producirán concentraciones de monóxido de carbono.
- Realiza el mantenimiento según las indicaciones del fabricante.

Equipos de Protección Individual

- Calzado de seguridad.
- Guantes
- Protección auditiva
- Gafas de protección o pantalla de protección facial.

JUNTA DE EXTREMADURA

<http://sspri.juntaex.es>